

## 第 11 章 電控主機排氣閥及燃油系統放空氣

當拆過排氣閥或油頭，工作完畢後，需放空氣，方式如下：

在 MOP 上選擇 Maintenance → trouble shooting, 選擇 HCU 如要放哪一缸的空氣，就按哪一缸，然後在左上角的 MPC Mode 選擇 Test，然後再至右下角 Fuel plunger 的 Inject 按一下，此時會連續噴油，直到 Fuel plunger position 的 stroke 數值到 12mm 左右，表示空氣已放完，按 Return 停止噴油。

同理如需放排氣閥液壓油空氣，可在右下角的 Exhaust valve 按 Cyclic test 直到 Exhaust valve position 的 Stroke 數值到 115mm 左右，表示空氣放完。

